


## Instruction de service

Horloge à microprocesseur et à quatre canaux M 171



### Table des matières

		page
1.	Généralités	2
2.	Plaque frontale, Résumé du mode d'emploi	3
3.	Mise en service	4
3.1	Horaires d'été/d'hiver	4
4.	Programme standard	4
5.	Affichage-test des points de programmation.	5
6.	Effacement des points programmés	5
7.	Programmation	6 - 8
7.1	Définition des points à programmer	6
7.2	Entrée des points programmés	7
7.3	Tableau vierge pour programme personnalisé	8
8.	Commutation du canal de commande .	9
9	Mise à l'heure	9

### 1. Généralités

L'horloge à microprocesseur possède quatre canaux de commande:

Canal 1 = circuit chaudière (HK I)

Canal 2 🚇 = circuit mélangeur 1 (HK II)

Canal 3 🕖 = réchauffage ECS

Canal 4 🚇 = circulation ECS

et circuit mélangeur 2 (HK III)

Un programme standard préréglé d'usine ainsi que l'heure exacte, en liaison avec la réserve de marche, vous garantissent une efficacité des points de commutation du programme standard dès la mise en service de l'installation.

Tous les points de commutation d'une même journée, de 0.00 heures jusqu'à l'heure de mise en service ont également été pris en considération.

Il vous suffit simplement de vérifier l'heure, par ex. pour les horaires d'été et d'hiver (en présence de la commande à distance BFF, le changement ou la correction de l'heure est automatique).

Le programme standard préréglé d'usine peut être entièrement ou en partie effacé.

84 points de commutation sont à votre disposition pour l'établissement de votre programme individualisé.


En cas de panne de courant, l'horloge continue à fonctionner sans affichage et toutes les données mémorisées restent en mémoire.

En appuyant sur n'importe quelle touche, le display s'éclaire pendant 1-2 minutes.

D'éventuels dérangements, représentés par exemple par des affichages incomplets, peuvent être éliminés en appuyant la touche RESET. L'horloge doit alors être remise à l'heure et un nouvel horaire programmé.

En présence d'une commande à distance BFF, la touche (E) doit être enfoncée – la mise à l'heure est automatique.





#### **Explications:**

- \* = La flèche ne définit qu'un seul jour à la fois. Un ou plusieurs jours peuvent être programmés à l'aide de la touche "programmation". Mo = lundi, Do = jeudi, Fr =vendredi, Sa = samedi, So = dimanche
- \*1 Affichage = champ d'affichage optique.
- \*2 Curseur = marque horizontale de positionnement, indiquant le point à programmer.
- \*3 RESET = Cette touche peut être enfoncée à l'aide par ex., d'un stylo à bille. Toutes les données entrées sont effacées; après mise à l'heure, le programme standard est de nouveau opérationnel.
- Les touches POS et SET (—) peuvent être actionnées individuellement ou en contact permanent.

#### L'affichage indique:

- 1. Le jour de la semaine
- 2. L'heure exacte
- Le mode de fonctionnement actif des 4 canaux de commutation:
  - I = en marche
  - B = arrêté ou abaissé pour le service de chauffage

## 3. Mise en service

Dès la mise en service de l'installation de chauffage, l'horloge à microprocesseur intégrée est également opérationnelle, c'est à dire que, grâce à la réserve de marche, la mise à l'heure préréglée d'usine reste valable. Le programme standard se déclenche automatiquement.

Selon la saison de mise en service, il convient de corriger l'horaire d'été/hiver par la touche (± 1h ...).

En présence de la commande à distance BFF, la correction est automatique.

## 4. Programme standard

Le programme standard préréglé d'usine se déclenche automatiquement dès la mise en service de l'installation ou la mise à l'heure. Le tableau indique les différents points de commutation du programme standard.

Comme l'horloge de programmation à microprocesseur regroupe les différents points de commutation selon

- a) l'heure
- b) l'affichage du canal et/ou du jour,
   vous trouverez dans le tableau d' affichage-test du paragr. 5, un résumé des points de commutation.

Pour effacer ou modifier les points de commutation (programmation), se reporter aux paragr. 6 et 7.

### 3.1 Horaires d'été/hiver

Numéro de séquence Touche	Affichage	Explication
	AUT  AUT  AUT  PROG  PROG  TEST	Horaire d'été
1 ±1h	1 2 3 4 5 6 7 Mo DI MI Do Fr \$50 VI                           AUT-	Horaire d'hiver

En réappuyant sur la touche (±1h), on retarde l'horloge d'une heure.

Canal de	Jour de		aire	
commande	semaine	Service normal	Service abaissé 0	
	Lun-Jeu	5:30	22:00	
(5)	Ven	5:30	23:00	
	Sa-Di	7:30	23:00	
	Lun-Jeu	5:30	22:00	
<b>®</b>	Ven	5:30	23:00	
	Sa-Di	7:30	23:00	
	Lun-Ven	5:00	20:00	
	Sa-Di	7:00	20:00	
[-@]	Lun-Ven	5:30	20:00	
	Sa-Di	7:30	20:00	

# 5. Test des points de commutation

Numéro de séquence Touche	Affichage	Explication
AUT PROG E TEST	1 2 3 4 5 6 7 Mo Di Mi Do Fr Sa So \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Appuyer sur la tou- che jusqu'à ce que  l'indicateur soit posi- tionné sur TEST Le premier point de commutation s'affiche
2 The set	1 2 3 4 5 6 7 Mo DI MI DO FT Sa So	Le second point de commu- tation s'affiche, etc.

Point de ce		chage to on du pr		ne stanc	lard
Jours de la semaine	Heure			pā.	Z®
Lun-Ven	5:00			I	
Lun-Ven	5:30	I	I		I
Sa-Di	7:00			I	
Sa-Di	7:30	I	I		I
Lun-Di	20:00			0	0
Lun-Jeu	22:00	0	0		
Ven, Sa, Di	23:00	0	0		

# 6. Effacement de points programmés

Numéro de séquence Touche	Affichage	Explication
AUT PROG TEST	AUT-  B AUT-  AUT-  B AUT-  AUT-  B AUT-	Appuyer sur la tou- che jusqu'à ce que  l'indicateur soit posi- tionné sur TEST Le premier point de commu- tation s'affiche
2 + SET	1 2 3 4 5 6 7 Mo Di Mi Do Fr Su So	Le second point de commu- tation s'affiche
3 LÖSCHEN C	AUT- PROGETEST	Le second point de commutation s'efface Le point de commutation suivant s'affiche

## 7. Programmation

Rappelons avant de commencer, que tous les points enregistrés peuvent être effacés à l'aide de la touche RESET, et qu'après la mise à l'heure conformément au paragr. 9, le programme standard est alors prêt à fonctionner.

Vous pouvez contrôler les points enregistrés, les effacer et en enregistrer de nouveaux selon vos besoins personnels.

En présence d'une commande à distance BFF, la touche (E) doit être enfoncée – la mise à l'heure est automatique.

La manière la plus simple et la plus sûre d'établir votre propre programme est d'effacer tous les points de commutation du programme standard avant d'en programmer de nouveaux.

Si vous intégrez le programme standard dans votre propre programmation, veillez à ce que les points de commutation indésirables du programme standard soient bien effacés.

Exemple: le programme standard indique:

Mo-Fr 5:30 heures service normal et vous désirez:

Mo-Fr 7:00 heures service normal

le point de commutation du programme standard Mo-Fr 5:30 heures "service normal" doit être effacé (voir paragr. 6).

Lors que les points de commutation enregistrés sont contradictoires (par ex. 5:30 heures arrêt, 5:30 heures marche), le point de commutation enregistré en dernier est pris en considération.

Sur le display, un point activé est symbolisé par I, un point désactivé ou abaissé est symbolisé par 0.

Comme décrit au paragr. 4, unité d'affichage et mémoire de données sont comparées pendant la programmation de points de commutation, et ces points sont regroupés.

Lorsqu'aucune donnée n'a été entrée pendant 2 minutes env., l'horloge à microprocesseur repasse au mode de fonctionnement — "service automatique".

En appuyant à deux reprises sur la touche 

""",
cet état est immédiatement atteint. L'affichage indique l'heure.

### 7.1 Programmation

Exemple: Canal de commutation brûleur

Canal de	Jour de	Hot	raire
commuta- tion	semaine	Service normal	Service abaissé 0
	Mo-Do **	5:45	23:00
	Fr	5:45	23:59*
	Sa	8:00	23:59*
	So	9:00	23:00

	Affi	chage t	est		
Jour de semaine	Heure			g de	Z®
Mo-Fr**	5:45	I			
Sa	8:00	I			
So	9:00	I			
Mo-Do, So	23:00	0			
Fr-Sa	23:59	0			

<sup>\*</sup> Affichage de l'heure: 00:00 à 23:59 heures (24:00 heures correspond à 00:00 heure le lendemain)

<sup>\*\*</sup>Mo = lundi, Do = jeudi, Fr = vendredi, Sa = samedi, So = dimanche.

### 7.2 Sélection du programme

La programmation s'effectue en mode de fonctionnement - PROG.

Nº de séquence	Touche	Affichage
1	AUT PROG TEST	1 2 3 4 5 6 7 Mo Di Mi Do Fi Sa So \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2	SET SET	1 2 3 4 5 6 7 Mo DI Mi Do Fr Sa So \ \ \ \ \ \ \
3	POS POS	1 2 3 4 5 6 7 Mc DI MIDO FI Sa So \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
4	SET)	1 2 3 4 5 6 7 Mo DI MI Do Fr Sa So \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
5-10		emaine Mi, Do et Fr sont à programmer de la
11	POS POS	1 2 3 4 5 6 7 Mo Di Mi Do Fr Sa So \ \ \ \
12	SET SET	1 2 3 4 5 6 7 Mo Di MiDo Fr Sa So \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Pour le canal de commutation brûleur , le point de commutation Mo-Fr – 5:45 – "service normal" est pris comme exemple.

Tous les autres points ou canaux de commutation sont à programmer de la même manière.

N' de séquence	Touche	Affichage
13	POS POS	1 2 3 4 5 6 7 Mo DI MI DO FF SA SO \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
14	<b>● ●</b> SET	1 2 3 4 5 6 7 Mo DI MIDO FY SO SO \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
15	POS POS	1 2 3 4 5 8 7 Me DI MI Do Fr Sa So \\\\
16	SET SET	1 2 3 4 5 6 7 Mo DI MIDO FY Sa So
17	POS POS	AUT-PROG-TEST
18	+ SET	AUT PROG TEST
19	E SPEICHERN SAVE	AUT-PROGRESS

Pour vous faciliter la programmation et le contrôle, nous vous conseillons de consigner votre programme personnalisé dans le tableau ci-dessous et de regrouper les points de commutation dans la colonne "affichage test".

Un test des points de commutation est absolument nécessaire, car ce sont ces valeurs qui déterminent le déroulement du programme.

## 7.3 Tableau vierge pour votre programme personnalisé

Canal	Jour de	Hor Service	aire Service			Affichage	test		
commande	semaine	normal	abaissé 0	Jours de semaine*	Heure	19		-	[2
									<u>-</u>
							-	_	
									_
رق									
	-								
-									
									-
Z₩									

 $<sup>^{\</sup>star}$  Mo = lundi, Di = mardi, Mi = mercredi, Do = jeudi, Fr = vendredi, Sa = samedi, So = dimanche

## 8. Commutation du canal de commande

L'état de commutation d'un canal peut être modifié manuellement.

N° de séquence Touche	Affichage	Explication
AUT PROG TEST	1 2 3 4 5 6 7 Mo Di Mi Do Fr Sa So                 AUT-  AUT-  PROG TEST	Indicateur sur AUT
2 Pos	AUT- AUT- PROG TEST	Positionner le curseur sur canal 🛋
3 SET	AUT  AUT  AUT  AUT  AUT  AUT  AUT  AUT	Désactiver le canal

Cet état peut être effacé manuellement. Autrement, il reste valable jusqu'à la prochaine commutation.

## 9. Mise à l'heure

### Exemple: mercredi 15:42 heures

La mise à l'heure doit toujours être effectuée en tenant compte de l'horaire d'hiver. En été, appuyer une fois sur la touche (±1h ) après la mise à l'heure.

Nº de séquence Touche	Affichage	Explication
AUT PROG G TEST	AUT-PROG-TEST	Indicateur sur UHR
2 Pos	Mo DI MI Do Fr IM So	Positionner le curseur sur Mi*
3 <b>(-)</b> SET	1 2 3 4 5 6 7 Mo DI MI De Fr to So	L'indicateur saute sur Mi*
4 Pos	1 2 3 4 5 6 7 Mo DI MI DO FT Sa So	Positionner le curseur sur les dizaines de l'heure
5 (+ SET)	1 2 3 4 5 6 7 Mc Di Mi Do Fr Sa So	Mettre pour les dizaines la valeur 1
6 – 11	Pour la valeur des unités et des minutes procéder comme indiqué aux séquences 4 et 5.	
12  E SPEICHERN  = enregistrer	AUT-  AUT-	Toutes les données entrées sont enre-gistrées, le programme se met automatiquement en route. Les deux points clignotent.

<sup>\*</sup> MI = mercredi

